

Polycom Studio - Videokonferenz




Website DigiLLabs

Die Polycom Studio Videokonferenzkamera besitzt ein eingebautes Mikrofon, Lautsprecher und eine sich selbst ausrichtende Kamera. Das Mikrofon nimmt Geräusche in einem Umkreis von 3,7m auf.




Platzieren Sie die Kamera möglichst auf Augenhöhe frontal vor dem/der Sprecher*in.



Schließen Sie die Kamera über das beiliegende USB-Kabel an. Den USB-C-Stecker stecken Sie in die Kamera und den USB-Stecker an den Laptop oder den im Smartboard verbauten Rechner. Verbinden Sie die Kamera über das beiliegende Netzteil mit Strom.



Die Kamera wird automatisch vom Laptop erkannt. In der Konferenzsoftware können Sie nun "Polycom Studio" als Mikrofon und Kamera auswählen.



Polycom Studio - Videokonferenz



Website DigiLLabs



Über die Fernbedienung können Sie die Lautstärke einstellen, Hinein- oder Herauszoomen, die Kamera schwenken, Anrufe annehmen, auflegen sowie das Mikrofon stummschalten.



Mit den Tasten “1” und “2” können Sie Voreinstellungen treffen. Stellen Sie die gewünschte Kameraperspektive ein und halten Sie eine der Tasten gedrückt, um die Einstellung zu speichern. Sie können außerdem die Option “Sprecher verfolgen” aktivieren, damit die Kamera automatisch dem/der Sprecher*in folgt.



Um ein Bluetoothgerät zu koppeln, halten Sie das Symbol auf der Fernbedienung gedrückt. Sie können dann per Smartphone, Tablet oder Laptop eine Verbindung herstellen und Musik abspielen und Anrufe tätigen.

