

Metaquest 3



Website DigiLLabs

- ❖ VR-Brille mit verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten
- ❖ Ermöglicht das Eintauchen in eine virtuelle Welt oder eine virtuell erweiterte Realität
- ❖ Benötigt keine Konsole oder Computer, sondern funktioniert alleine
- ❖ Brille wird über USB-C aufgeladen, Controller benötigen AA-Batterien

- 1. Schritt:** Brille aufsetzen und mit den Bändern an den Kopf anpassen
- 2. Schritt:** Mithilfe des Rädchens unten an der Brille den Augenabstand einstellen.
- 3. Schritt:** Brille über den Knopf an der linken Seite einschalten
- 4. Schritt:** Controller über die „Meta-Knöpfe“ einschalten



Die Bedienung der Brille erfolgt über die Controller. Diese werden von der Brille erkannt und werden über die Bewegung der Hände gesteuert. Mithilfe der Knöpfe können Dinge ausgewählt (A) werden.

Metaquest 3



Tutorial Einrichtung Kurz-Tutorial Website DigiLLabs

Ein guter Einstieg sind die „First-Apps“. Sie vermitteln die grundlegenden Funktionen der Metaquest in einem spielerischen Kontext.

First Contact: Mit einfachen Objekten in VR interagieren



First Steps: Einführung in die Controllersteuerung mithilfe mehrerer kleiner Minispiele



First Hand: *Teil 1:* Einführung in das Hand-tracking (Bedienung der Brille mithilfe der Hände, anstelle der Controller)
Teil 2: Einführung in die Teleportation in einer virtuellen Umgebung mithilfe der Hände



First Encounters: Einführung in die Mixed-Reality und die Bewegung im 3-Dimensionalen Raum



Ansonsten gilt: Mut haben und Ausprobieren!